

## Pianta - Esempi di schemi di disposizione



**Coppo fermaneve**  
Snow Stopper Tile



**Fermaneve Unicoppo Extra**  
Unicoppo Extra Snow Stopper Tile



**Fermaneve Te.Si.**  
Te.Si. Snow Stopper Tile



**Fermaneve Te.Ma.X**  
Te.Ma.X Snow Stopper Tile



**Tegola Fermaneve Ma.Xi.Ma.**  
Ma.Xi.Ma. Snow Stopper



**Fermaneve per Portoghese Extra**  
Portoghese Extra Snow Stopper



**Fermaneve Portoghese Classica**  
Classic Portuguese Snow Stopper



**Fermaneve Marsigliese Classica**  
Classic Marseille Snow Stopper



## Descrizione

Lo scopo dei fermaneve è frenare lo slittamento dei blocchi di neve accumulatisi sulle coperture, impedendone la caduta oltre il bordo di gronda e proteggendo gronde e altri elementi funzionali (canna fumarie, finestre da tetto, ecc.) presenti sulla copertura.

Vanno applicati in genere quando l'edificio si trova in zone soggette ad abbondanti nevicate (vedi Decreto Ministeriale) e la pendenza del tetto è compresa tra il 36% (20°) e il 176% (60°).

Con pendenze inferiori la neve non scivola e con pendenze superiori la neve non si accumula.

Per avere efficacia andranno saldamente ancorati al supporto sottomanto, mediante viti o altri sistemi meccanici, ponendoli in file sfalsate (vedi schemi). Andranno posizionati anche a monte di corpi emergenti o di soluzioni di continuità della falda.